



# RESETTEN VAN STORINGEN EN ALARMEN

In de rode balk is te lezen wat de melding is



Systeem staat aan wanneer groene lamp brandt



Waarschuwing actief zolang gele lamp brandt (systeem draait door)



Alarm is actief zolang rode lamp brandt (systeem gestopt)



Zet het systeem aan door op de groene knop te drukken



Reset het alarm door op reset te drukken

Druk op onderstaande knoppen om het meldingsoverzicht te bekijken



Ernst	ID	Naam	Waarde	Datum / Time	Verander d	ACC Pending	Info	
Minor	48	Remote User	1	11/3/22 10:07	ON	No		<input type="checkbox"/>
Minor	48	Remote User	0	11/3/22 10:07	OFF	No		<input type="checkbox"/>
Minor	48	Remote User	1	11/3/22 10:07	ON	No		<input type="checkbox"/>
Minor	48	Remote User	0	9/3/22 11:38	OFF	No		<input type="checkbox"/>
Minor	48	Remote User	1	9/3/22 10:54	ON	No		<input type="checkbox"/>
Minor	48	Remote User	0	8/3/22 10:40	OFF	No		<input type="checkbox"/>
Warning	57	Oxymat ... Urgent	0	8/3/22 10:38	OFF	No		<input type="checkbox"/>
Minor	48	Remote User	1	8/3/22 10:38	ON	No		<input type="checkbox"/>
Major	27	Compres... Air Low		8/3/22 10:31	ACK	No		<input type="checkbox"/>

WIS    ACC    ACC&WIS